

your products		วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	ประเภทวัสดุ	สิ่งที่ต้องการกำจัดออก	วิธีการใช้งาน Method of use	product name	dilute with water % by vol.	Temperature time
Jewelry and gems		- งาน Jewelry and gems ที่ผ่านการขัดเงาแล้ว ต้องการนำไปชุบต่อ ทำสี หรือนำไปใช้งาน - งานล้างทำความสะอาด Jewelry and gems เพื่อนำไปใช้งาน	ทอง ทองขาว เงิน ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส ตะกั่ว Zinc alloy glass ceramics plastics rubber	คราบยาติดิน ยาขัดไขปลาวาฬ คราบสกปรก ไขมันต่างๆ ที่ติดกับชิ้นงาน	วิธีที่ 1 : Ultrasonic cleaning machine	US50	1-3%	55-65 °C 1-2 minutes
					วิธีที่ 2 : ต้มล้างชิ้นงานกับน้ำยา	US50	5%	60-70 °C 10-30 minutes
Jewelry (casting)		งานหล่อและตกแต่งชิ้นงาน Jewelry ที่ต้องการ ขัดลบรอย ขอบคม เพิ่มความเงาให้กับชิ้นงาน www.thaicleaning.com	ทอง ทองขาว เงิน ทองแดง สแตนเลส ทองเหลือง ตะกั่ว Zinc alloy	ขัดลบรอย ลบขอบคม กำจัดสิ่งสกปรก	Small vibration polishing machine	US50	3-5%	ambient temperature
Watch parts		ชิ้นส่วนนาฬิกา ผ่านการขัดเงาแล้วหรือการใช้งาน ต้องการนำไปชุบต่อ ทำสี หรือนำไปใช้งาน www.thaicleaning.com	ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส ตะกั่ว Zinc alloy glass ceramics plastics rubber	คราบยาติดิน ยาขัดไขปลาวาฬ คราบสกปรก ไขมันต่างๆ ที่ติดกับชิ้นงาน	วิธีที่ 1 : Ultrasonic cleaning machine	US50	1-3%	55-65 °C 1-2 minutes
					วิธีที่ 2 : ต้มล้างชิ้นงานกับน้ำยา	US50	5%	60-70 °C 10-30 minutes
Material components, machine parts		การผลิตชิ้นงาน ชิ้นส่วน ที่เกิดจากการหล่อ การตัด การปั๊มขึ้นรูป ต้องการ ขัดลบรอย ขอบคม เพิ่มความเงาให้กับชิ้นงาน เพื่อนำไปชุบต่อ ทำสี หรือนำไปใช้งาน	low carbon steel, stainless steel, aluminum, copper, brass, Zinc alloy	ขัดลบรอย ลบขอบคม กำจัดสิ่งสกปรก	Vibration polishing machine	US20	5%	ambient temperature
Electronics, PCBs, electromechanical components, fine optics		ต้องการกำจัด คราบฟลักซ์ สารแขวนลอยในการขัด จารบี น้ำมัน ฝุ่น ลายนิ้วมือ	Electronics industrial เลนส์ glass ceramics plastics rubber	flux residues, polishing suspensions, grease, oil, dust, fingerprints	Ultrasonic cleaning machine	US40	1-3%	55-65 °C 1-2 minutes

your products		วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	ประเภทวัสดุ	สิ่งที่ต้องการกำจัดออก	วิธีการใช้งาน Method of use	product name	dilute with water % by vol.	Temperature time
Steel molds, injection molding tools		ต้องการล้างคราบไขมัน น้ำมัน จารบี ฝุ่น สิ่งสกปรกต่างๆ เพื่อนำไปใช้งาน www.thaicleaning.com	low carbon steel, stainless steel	คราบไขมัน น้ำมัน จารบี ฝุ่น สิ่งสกปรกต่างๆ	วิธีที่ 1 : Ultrasonic cleaning machine	US20	5%	60-70 °C 1-3 minutes
					วิธีที่ 2 : Vibration polishing machine	US20	5%	ambient temperature
					วิธีที่ 3 : ต้มล้างชิ้นงานกับน้ำยา	US20	5%	60-70 °C 10-30 minutes
Engine parts, all metals, glass, ceramics, plastics, rubber		ต้องการล้างคราบไขมัน น้ำมัน จารบี ฝุ่น สารอินทรีย์ สิ่งสกปรกต่างๆ เพื่อนำไปใช้งาน www.thaicleaning.com	low carbon steel, stainless steel, aluminum, copper, brass, glass, ceramics, plastics, rubber	คราบไขมัน น้ำมัน จารบี ฝุ่น สิ่งสกปรกต่างๆ	วิธีที่ 1 : Ultrasonic cleaning machine	US20	5%	60-70 °C 1-3 minutes
					วิธีที่ 2 : ต้มล้างชิ้นงานกับน้ำยา	US20	5%	60-70 °C 10-30 minutes
Guns, rifles, aluminum parts		ต้องการล้างคราบไขมัน น้ำมัน จารบี ฝุ่น สิ่งสกปรกต่างๆ เพื่อนำไปใช้งาน	low carbon steel, stainless steel, aluminum, copper, brass, ceramics, plastics, rubber	คราบไขมัน น้ำมัน จารบี ฝุ่น สิ่งสกปรกต่างๆ	วิธีที่ 1 : Ultrasonic cleaning machine	US20	5%	60-70 °C 1-3 minutes
					วิธีที่ 2 : ต้มล้างชิ้นงานกับน้ำยา	US20	5%	60-70 °C 10-30 minutes
Medical and Dental Instruments		ต้องการกำจัดเลือด เนื้อเยื่อ ขี้ผึ้ง สารคัดหลั่งจากร่างกาย เพื่อนำไปใช้งาน	stainless steel, glass, ceramics, plastics, rubber	blood, tissue, ointments, bodily excretions	Ultrasonic cleaning machine	US50, US40	1-3%	55-65 °C 1-2 minutes